



Dogtra-Europe

Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra 4500 EDGE / 4502 EDGE / 4503 EDGE / 4504 EDGE



Bouton MODE de l'émetteur

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Positionner le bouton Mode de l'émetteur sur "C".



Bouton d'intensité de l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



Bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur

3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, relâcher le bouton.



4. Appuyer pendant trois secondes sur le bouton de l'émetteur correspondant à la couleur du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser.

* Exemple: Appuyer sur le bouton orange de l'émetteur pour synchroniser le collier-récepteur orange.